


scala 1 : 10.000

10



Zone stabili

Zone stabili cusce

FA = 1.3 - 1.4

FA = 1.7 - 1.8

Zone suscettibili c

 ZA_{rs} - Zona di attenzione per instabilità di versante - FA = 1


 ZAH - zona di attenzione per instabilità di versante - FA = 1.7 - 1.8
























 Confine comunale

Confine